

Mögliche **Fixierung** von Fußboden-Hauseinführungen in Gebieten mit Wärmeversorgung

die Fußbodenhauseinführungen (Fubo) sind kundenseitig / bauseits

flucht- und höhengerecht, sowie verschiebesicher vor dem Betonieren der Bodenplatte einzubringen.

Das erforderliche Material, inklusive der Schutzrohre / Leerrohre ist in den Netzanschlusskosten enthalten und kann entsprechend bei den Stadtwerken abgeholt werden.

Beispiel hier:

- ▶ Sparte **Fernwärme** (links im Bild)
- ▶ **2 x** Einzeleinführungen
- ▶ Schutzrohr(e) 2 x Ø 150 mm, flexibel,
 - *alternativ: feste Bögen, Viertelkreis*
- ▶ Achtung: **Mindestbiegeradius** 1,20 m einhalten

- ▶ Sparten 1. **Strom**, 2. **Trinkwasser**, 3. Telekommunikation, 4. ... (rechts im Bild)
- ▶ Mehrspartenhauseinführung (MSH), Variante „**Reihe**“ 4fach
 - *Alternativ: MSH Variante „rund“ Ø 200 mm,*
- ▶ Schutzrohre(e) 4 x Ø 75 mm, flexibel,
 - *alternativ: feste Bögen, Viertelkreis*
- ▶ Achtung: **Mindestbiegeradius** 1,20 m einhalten
 - Mindest-Überdeckung Trinkwasserleitung 1,30 m unter (späterem) Gelände

